



Uwagi:

- 1. Przewody instalacji niskonapięciowej prowadzić w rurach osłonowych
- 2. Piony instalacji niskonapięciowej prowadzić w sztybach instal. mocując rury do ścian za pomocą uchwytyów dystansowych
- 3. Od tablic głównych i piętrowych do poszczególnych gniazd przewody prowadzić przy posadzce w rurach RL Z2
- 4. Rury układać w bruzdach, bruzdy zaprawić
- 5. Gniazda TVK i telefoniczne montować 0,3 m od posadzki
- 6. Unifony domofonu montować 1,4m od posadzki
- 7. Wznacznice telewizyjne i domofonowe umieścić w odrębnych szafkach nad tablicą TGI / TG2
- 7. Tablicę wywoławczą domofonu instalować na wysokości 1,4 m od posadzki.

Opis symboli instalacji niskonapięciowej

- ⓓ - odbiornik domofonu
- ⓔ - gniazdo telefoniczne
- ⓉⓋ - gniazdo TV
- ⓉⓌ - tablica wywoławcza - domofon
- Ⓩⓔ - elektrozamek drzwi wejściowych

Poz.	Ilość	Tytuł/Nazwa, materiał, wymiary itp.				Numer		
Projektant	inż. A. Bartwicki	Kreślił mgr inż. Z. Elmiński	Zatwierdził inż. A. Bartwicki	Plik	Data 29.10.07	Skala 1 : 100		
Inwestor	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Struga, Bartoszyce Budowa budynku mieszkalnego wielopokładowego "A"						Tytuł Plan instalacji niskonapięciowej - II piętro	
			Arkusz / Arkuszy		20		Edycja	